Перелив

Если по какой-то причине раковина до краёв наполнилась водой, то выручит перелив. Раковины бывают двух типов - со встроенным или внешним переливом. Встроенный - это когда перелив находится внутри самой раковины; то есть перелив, это пустота внутри раковины между её стенками. При внешнем переливе, в раковине, вверху, есть отверстие, к которому с внутренней стороны раковины подключается съёмный перелив. Классический съёмный перелив состоит из двух частей: насадки /круглая или прямоугольная/ и гофрошланга. У некоторых компаний можно приобрести для нестандартных раковин, отдельно гофрошланг необходимой длины. Отверстия перелива в раковинах бывают круглые или прямоугольные. Под них соответственно выпускаются круглые или прямоугольные переливы. Прямоугольные переливы встречаются только в кухонных раковинах. Подавляющее большинство переливов, встречающихся в продаже, изготовлены из пластика. Очень редко можно встретить переливы для раковин из меди.
Примечание: *Термин «перелив » или «слив-перелив » также может применяться в отношении обвязок для ванн.*

Смотрите также:

- Классический кухонный выпуск с переливом
- Выпуск с круглым переливом